# ascent<sup>\*</sup> h2マニュアル





この度はアセントh2バリオをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 アセントバリオはパラグライダーパイロットによって設計されており、パイロットが抱く3つの要望を実現したバリオです。

・日本語

- ·小型
- •軽量

·簡単操作

最近のバリオでは上記のような要求を満たすものはありませんでした。模型の作成やプログラムの作成、信頼性テスト、試行錯誤の結果、 充電式小型バリオが完成しました。2008年、v1はおかげ様で数千もの販売数がありました。v1に対するパイロットからの意見をもとに、 もう一度私達は理想のバリオを求める事を決意しました。

オリジナルコンセプトの中でv1の長所を受け継ぎつつ、改善されたNEWバリオ。

パイロットがこのアセントバリオと共に安全で楽しいフライトをすることを願っています。

今後とも、弊社製品をご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

Ascent Productチーム



安全上のご注意

警告

・この製品は、高度、速度、温度の正確な測定を目的として使用しないでください。

・この製品は、リチウムイオン充電式バッテリーを搭載しています。説明書に従って適切にご使用ください。

・この製品には、米国カリフォルニア州で確認されているガン、先天性欠損症、生殖有害事象を引き起こす化学製品を含んでいます。 この通知は、カリフォルニアProposition 65に従って提供されています。

充電式バッテリー

バリオには充電式リチウムバッテリーが搭載されています。最低10時間のフライトを可能にし、完全充電での待機時間は1年です。 ビープ音のボリュームとモードはバッテリー寿命に大きく影響しています。

バッテリーの充電方法は、製品にケーブルのマイクロUSB端子を差し込み、ACアダプタ、カーチャージャー、またはコンピュータにもう一方の端子を差し込みます。充電中はディスプレイに、充電中"と表示され、充電が完了したら"充電完了"と表示されます。

充電時間は約2時間です。保護回線により、過充電することはできません。 充電が完了すると、メインメニューの充電アイコンがフルで表示されます。 リチウムポリマーバッテリーは、メモリーがなく、充電を行う前に電源が切れてしまいます。それゆえ、フライトする際は充電が完了した 状態でスタートするようにしてください。

使用中にバッテリーが減少した時はディスプレイの下に"充電してください"と表示されます。 バッテリー残量がわずかになったら電源が切れ、再度、電源を入れることはできません。バッテリーの過放電によって起こるダメージ を避けるために、できるだけ早く充電することをお勧めいたします。高温(40度)、低温(0度)環境でバッテリー充電をしないでください。 商品概要

新製品を最大限にご利用いただく為、マニュアルを全てお読みいただく事をお勧めいたします。そして、一度操作し始めれば、 この製品が簡単かつ直観的に操作できることを実感していただけるでしょう。 この製品には以下の通りナビゲーションと調節のためのボタンが4つあります。



バリオの電源ON/OFFの仕方

画面が表示されるまで(約2秒) <sup>①</sup> ボタンを押し続け、 ▶ ボタンでYesのところまでスクロールし、 ▼ ボタンを押すと起動します。

起動するとすぐに衛星受信をします。特に計測中の文字が消えるまで、空が見える場所で衛星を捕捉してください。 このプロセスは3分以内で終わります。

電源を切る場合も ①ボタンを2秒間押し続けます。

バッテリーを長持ちさせるために、30分以上操作しなかった場合、自動で電源が切れます。 フライトモードと情報モードの時に電源は切れません。

電源が入っている時、上記のようにメインメニューが表示されています。この画面には4つのオプションがあります。 Fly、Log Book、Setting、Infoです。▲▼ ボタンを使って選択したいものを選び ▶ ボタンで決定します。また、この画面では下部に現在の バッテリー残量がアイコン表示されます。

フライト前とフライト後

▲▼ ボタンを使ってフライを選び ▶ ボタンを押してフライトモードにします。速度が鳴り出し値を超えるまではフライトの記録を始めません。 この鳴り出し値は設定メニューで調節することができます。フライト終了後は ◀ ボタンを長押しして下さい。 フライト終了時は、 ◀か ①ボタンを長押ししてください。

# リストストラップ

リストストラップは2個のスプリングピン(一般的な時計に使用されるものと同様)によりバリオ本体に固定されています。ストラップを取り外す には(新しいリストストラップまたは付属ライザーストラップに取り換える場合)綺麗で平らな場所にバリオの画面を下にして置き、小さなドラ イバー等の先端をスプリングピンとバリオ本体の間に置いてください。スプリングピンが本体から外れるよう、慎重にピンを数ミリ押してくだ さい。反対側からも同じように繰り返します。ストラップの取り付け方法は、ストラップの穴にスプリングピンを入れ、バックカバーの穴にピン の先端を並べます。本体の別の穴と先端を合わせながら、慎重にスプリングピンのもう一方の先端を押していきます。ピンを放し、しっかり と装着できているか確認してください。



#### 故障修理

ボタンを押しても反応がない場合、解決方法がいくつかあります。

①コンピュータ等に接続してみてください。(ローバッテリーが関係している場合はこれで解決します) ②同時に4つ全てのボタンを押し、ソフトウェアをリセットしてください。

③バリオの背面にある穴にペーパークリップやピン等で軽く押して、ハードウェアリセットを実行してください。リセットされたら、ディスプレイの表示がなくなり、初期設定のディスプレイに戻ります。日時はリセットされますが、フライトログは消去されていません。 上記の方法をしても解決しない場合、販売店へお問い合わせください。 フライトモードのメイン画面は下記の通りです。フライト中は4つのボタンのどれを押してもほかのフライト情報が5秒間だけ表示され、その後は元の画面に戻ります。

フライトを押すと、ビープ音が2回鳴り、音量が表示されます。 ◆か ⑦を長押しすると、フライトモードを終了し、フライトデータの記録が止まります。



衛星を捕捉するまで、最下段に"計測中"と表示されます。 計測が終了するまで、空がよく見える場所にバリオを保持して下さい。

風向風速は、センタリング時の対地速度の最大、最小値を基に計算されます。旋回を続けると、 この値はゆっくりと更新されます。直線飛行中は、再計算が中断され、直前の風向風速を表示し続けます。 次に、360°旋回をした際に、値が更新されます。 細長いターンや不十分なセンタリングの場合、計算には反映されません。 しかし、センタリング中の不自然なスピードの増減があった場合、計算値が更新されます。

# フライトモード – 画面切り替え

フライト中に4隅のボタンを押すと、画面に5秒間、他のフライト情報が表示され、その後、通常フライト画面に戻ります。 ボタンを2度押しすると、画面が固定されます。戻るには、もう一度ボタンを押します。

Page



▶ 🞝) Page



□)ボタンを押すと現在の音量が表示されます。
▲ と▼ボタンでボリュームを調整します。

現在の座標

🔺 Page

最大	1, 563	現フライトの最高高度(ft or m)
相対	325	テイクオフからの高度(ft or m) (または、設定により真高度(MSL))
最大上昇	4.2	現フライトの最大瞬間上昇(平均値ではない)(fpm or m/s)
平均上昇	3.7	現フライトの最大平均上昇(fpm or m/s)
最大沈下	-3.9	現フライトの最大瞬間沈下(fpm or m/s)

## ▼ ① Page

時刻	13:24	時刻
飛行時間	1:56	<b>フラ小時間</b> (h:mm)
飛行距離	6.3	テイクオフから現在地までの距離 (mi. or km)
進行方向	北東	テイクオフから現在地の方位
気温	24. 7°	気温(°F or °C)

# フライト記録

フライトNO 059	記録ナンバー
日付 29/01/2011	日付
スタート時刻 15:36	テイクオフ時間
フライト時間 1:40	フライト持続時間
最長距離 12.5km	最大距離
最高気温 23℃	最高気温
最低気温 15℃	最低気温

フライトNO	059	記録ナンバー		
スタート高度 最高高度 終了高度	2,682 4,340 685	開始(テイクオフ)高度 最大高度 ランディング高度		
最大上昇 平均上昇 最大沈下	+4.6 +3.8 -4.1	最大瞬間上昇 平均上昇 最大沈下	フライトNO 059	記録ナンバー
			最高速度 北@53.0km/時	最高速度
フライトNo スタート位置	059	記録ナンバー	最高風速 南@17.7km/時	最高風速
緯度	33.82087	テイクオフ緯度、経度		

終了位置 緯度     33.81973 経度     -116.96423	ランディング緯度、経度
--	-------------

フライトΝΟ	059	フライトナンバー
--------	-----	----------

-116.95718

> 消去しますか? 記録を消去するには、▼ボタンでYESを選択し、▶ボタンで決定。 ※このフライトナンバーはフライト記録から完全に削除され、再び番号付されることはありません。

・いいえ o はい

経度

ascent<sup>\*</sup>

## 設定

メインメニューから設定を ▶ボタンで選択し、設定メニューに進みます。設定はバッテリーが完全に切れても保存されていますが、ファーム ウェアがアップグレードした際は一部が消える可能性もあります。設定メニューから9つのカテゴリーの設定を変更することが可能です。 "高度計、GPS、ビープ音、フライト、日時、ユニット、方位、記録、ディズプレイ、言語"

高度計

高度計測 · GPS o 既知高度 > 534 m	・テイクオフ前、高度を調整する為にGPSを使用します。 ・手動で高度を設定します。
フライトモード ・ 海抜高度(MSL) o テイクオフ高度	・高度の設定はメインディスプレイに表示されます。 ・最初にフライトモードを起動した際、テイクオフ高度は自動的に0ヘリセットされます。

## GPS

GPS単位	GPS表示の単位を設定することが可能です。
・ DD度	DD度
o DD度MM.MM分	DD度MM.MM分
o DD度MM分SS秒	DD度MM分SS秒

# サウンド

・ショート ・ ロング	・アセントにはヒーノ音のオノンヨンか2つめります。 ・スタンダード(v1と同様の音)とクラシック(楽器のような音)です。 ・なし
o スイーフ音 沈下アラーム ・ アラームオン	こいカマニーノのよい、よった本面ナファルボゴ外でよ
o アラームオフ 沈下率 30 m/秒	・シンクアラームのオン、オノを変更することが可能です。

フライト

平均垂直速度	フライト画面に表示される平均バリオの秒数を設定します。
> 05 秒数	バリオ音は瞬間の上昇スピードで鳴ります。
始動速度	フライトモード入力後、設定した始動速度に達成するまでバリオは待機しています。
> 10 km/時	速度に達した時、始動を示すビープ音が連続で鳴ります。
サウンド(飛行前) ・ オフ o オン	テイクオフ前の電池消耗を防ぐ為に、フライト前のビープ音を止める事ができます。

時刻 14:19	
時差	
> +9:00 日付	
23/10/2016 表示方法	
・日/月/年 o 月/日/年	

GPSシグナルを使用し、時間は自動的に設定されます。 しかしUTCは手動で設定する必要があります。

GPSシグナルを使用し、年月日は自動的に設定されます。 また、表示方法を選択することが可能です。

# 単位1

高度	この画面では、それぞれの単位を設定します。
' m	
0 ft	
距離	
• km	
0 mi	
気温	
• °C	
0 °F 🗨	

## 単位2

<b>▲</b>
平均速度
・m/ 秒
0 ft/ 分
対地速度
・ <sub>km/</sub> 時
0 mi/ 時

コンパス



このページでは、方位の表示を変えられます。

飛行記録 125 フライト 62.5% 使用容量 > 記録削除? 最大300ログ記録出来ます。

これらのログはIGCまたはKMLフォーマットでパソコンにダウンロードできます。 50時間のログメモリーの利用が可能です(1秒毎)。 メモリーがいっぱいになると上書きされます。(古いログから)

# ディスプレイ



ディスプレイのコントラストを変更出来ます。

## 言語



# 設定内容確認

メインメニューにあるInfoを トボタンで選択します。

Ascent h1 ソフトウェア v シリアル 2c2 23/10/2016 10:38:05	1.242 001AC	アセントハードウェアバージョン アセントソフトウェアバージョン シリアルナンバー 年月日 時間
高度	71.3m	高度
緯度	0.00000	緯度
経度	0.00000	軽度

## **Ascent Control for Windows**

AscentのWebサイト[www.ascentvario.com]のsupportタブを開き、最新 (v1.070以降) の"Ascent Control Software-Windows"をダウンロードし、インストールします。事前にバージョン4.0以降のMicrosoft.NETのインストールが必要です。

Micro USBケーブルを用いてバリオメーターとコンピューターを接続します。接続できない場合は、充電専用のデータ 通信が利用できないケーブルでないか確認してください。

h1をコンピュータに接続すると、Ascent Control softwareが自動で認識し、シリアルナンバーを表示します。"About"を クリックすると、バリオメーターのファームウェア、PCのソフトウェア、USBドライバーのバージョンが表示されます。

インターネットに接続されている場合、バリオメーターのバージョンが最新でないとアップグレードを促すメッセージ が表示されます。"File -> Upgrade Firmware"から最新のファームウェアにアップグレードしてください。

ソフトウェアのインストールやバリオメーターの接続で問題が生じた場合は、FJサポートセンター[info@fieldjoy.jp]までご連絡ください。



ログを公式記録として有効にするため、"Pilot Data"フォームの"Pilot"、 "Glider Type"、"Glider ID"を入力します。これらの情報は"Competition Class"、"Competition ID"、"Site"とともに保存され、igcファイルのヘッ ダーに付加されます。igcファイルを編集すると記録が公式に認められ ないことがあります。

"Download Log Book"をクリックし、バリオメーターのログをcsv形式( カンマ区切り)でダウンロードします。csv形式のファイルはExcelなどの 表計算ソフトで使用できます。

プルダウンメニューからダウンロードするログを選び、出力形式を選択 します。.igcファイルは大会で主に用いられ、.kmlはGoogle Earthで使用 できます。"Download Tracklog"をクリックしてダウンロードします。

Pilo <sup>-</sup>	t Data 🛛 🔀
Pilot: * Glider Type: * Glider ID: * Competition Class: Competition ID:	My Name Sport My Wing
Site: Pilot Data: This text will be shown in the Pilot Data screen of your h1	My Name My Contact Info
* must be filled out for	the .igc file to be valid.

Ascent Varioはサードパティーのソフトウェアと互換性があります(GpsDump、GPSDump for Android、ParaFlight-Bookなど)。こうしたソフトウェアを使用する場合は、事前に"Ascent Control software"をインストールしてください。

## Connecting to an Apple Computer - (10.7 and newer)

AscentのWebサイト[www.ascentvario.com]のsupportタブを開き、最新 (v1.18以降) の"Ascent Control Software-Mac OS X"をダウンロードします。"Ascent Control.dmg"を開き、ソフトウェアを"Applications"ディレクトリ ヘコピーします。

バリオメーターをコンピュータに接続すると、 Ascent Control softwareが自動で認識し、シリアル ナンバーとファームウェアのバージョンを表示しま す。付属のケーブル以外では認識できないことがあ ります。

インターネットに接続されている場合、バリオメー ターのバージョンが最新でないとアップグレードを 促すメッセージが表示されます。最新のファームウ ェアにアップグレードしてください。





ログを公式記録として有効にするため、"Pilot Data"フォームの "Pilot"、"Glider Type"、"Glider ID"を入力します。これらの情報は "Competition Class"、"Competition ID"、"Site"とともに保存され 、.igcファイルのヘッダーに付加されます。.igcファイルを編集する と記録が公式に認められないことがあります。

"Download Log Book"をクリックし、バリオメーターのログをcsv 形式 (カンマ区切り) でダウンロードします。csv形式のファイルは Excelなどの表計算ソフトで使用できます。

プルダウンメニューからダウンロードするログを選び、出力形式 を選択します。.igcファイルは大会で主に用いられ、.kmlはGoogle Earthで使用できます。"Download Tracklog"をクリックしてダウン ロードします。

Pilot: *	My Name
lider Type:*	Sport
ider ID: *	My Wing
mpetition Class:	
ompetition ID:	
te:	
ilot Data:	My Name
his text will be shown in he Pilot Data screen of our h1	My Contact Info
Must be filled out for the	igc file to be valid



## 製品の手入方法

この製品は上質な素材でできているためクリーニング以外のメンテナンスは特に必要ありません。中性洗剤で湿らせた柔らかい布で汚れ をとり、その後乾いた布で拭きとってください。化学洗剤やシンナーは使用しないでください。プラスチック部分やナイロン部分が傷む恐れ があります。

また、長時間日光や熱、雨や雪にさらされる場所に置かないでください。極限に冷やされると故障し修理不能となります。

ボタンが押し続けられるような状態で保管しないでください。バッテリーが放電してしまう可能性があります。

この製品は防水ではありませんので、水につけたりしないでください。

#### 仕様

高度計: 高解像度、気温補正、圧力センサーーサンプリンング 32x/秒 GPS高度またはユーザーが設定した高度を選択可能 真高度またはテイクオフ高度を選択可能 メートルまたはフィート表示

GPS: 48チャンネルのGPS受信機

バリオメータ: 0.1m/秒(20ft/分)単位でデジタル表示の平均をカスタマイズ可能 音量調節可能なオーディオ 鳴り出し値の選択可能なシンクアラーム

気温: 外気温を1度単位でカ氏またはセ氏で計測

メモリー: 自動的にフライトログを記録。(最大300件) 自動的に1秒間隔の詳細なトラックログを記録(最大50時間/ igc or kml形式)

ディスプレイ:1 28×128ピクセルの半透過型モノクロディスプレイ(野外で抜群の視認性)

バッテリー: Sanyo電池の830mAhの充電可能リチウムイオンバッテリー搭載

サイズ: 83.4mm(8.23″)×54mm(2.13″)×14.9mm(0.59″)

重量: 93g(3.3oz)

#### ソフトウェア利用許諾契約

Ascent Productバリオをご使用になる際は、下記のソフトウェア使用許諾契約書をよくお読み下さい。お客様は、ライセンス製品をコンピュータへインストールすることによって本契約のすべての条件に同意したものとみなされます。

Ascent Productは、ライセンス商品のノーマルオペレーティングシステムのディバイスに埋め込まれたソフトウェアを使用する限られた権利 をお客様に対して許諾します。所有権、著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権は全てAscent Productに帰属 します。

お客様のソフトウェアはAscent Productに所有権があり、アメリカ合衆国著作権法と国際著作権条約に基づき保護されています。ソフトウェアの構造、組織、コードは企業秘密です。お客様はソフトウェアを逆コンパイルまたはリバースエンジニアリングしないことに同意します。 お客様は、アメリカ合衆国の輸出規制法に違反してソフトウェアを輸出または再輸出しないことに同意します。

#### 保証期限

商品に欠陥があった場合や通常使用で故障した場合、ご購入日から1年間無償で保証いたします。 この期間内であれば修理またはパーツ交換をいたします。尚、送料・手数料はお客様のご負担とさせていただきます。 ※落下による液晶割れ等、乱暴に扱った場合、間違った扱いをした場合、水に濡れた場合、不正な改造や修理がされてある場合は 保証できません。 保証サービスを受けるには、同封のユーザー登録カードを当社宛ご郵送していただいた上、ご購入店にお問い合わせください。 ユーザー登録カードのご提出が無く直接返品された場合は、対応いたしかねますので予めご了承ください。

## お問い合わせ

商品についてのご質問は下記にお問い合わせください。

www.ascentvario.com

support@ascentvario.com

+1-858-848-7998

Ascent Products 14781Pomerado Road, Suite #210 Poway, CA 92064 USA

販売店 株式会社フィールドジョイ FJサービスセンター 〒315-0164 茨城県石岡市小屋576-1 TEL:090-2423-2296 HP: http://fieldgear.jp/ascent Mail: info@fieldjoy.jp

facebookページも随時更新しております。(http://www.facebook.com/ascent.vario) ぜひご覧ください。